

# mini LIGNO „smart“



## Bedienungsanleitung Notice d'Utilisation User Instructions

**lignomat**

# Deutsch Bedienungsanleitung

Die Eicheinstellung des „mini LIGNO“ erfolgt automatisch. Das Gerät ist auf 20° C geeicht. Bei stark abweichenden Außen- oder Messguttemperaturen kann der Messwert fehlerhaft sein. Zur Messung nehmen Sie die Gerätekappe ab und stecken diese auf das Endstück des Gerätes. Vor der Messung stellen Sie, wie unter „Auswahl Holzgruppen“ beschrieben, die Holzgruppe, zu der Ihr Werkstoff gehört, ein. Halten Sie nun das Gerät so, dass die Vertiefung der Kappe zwischen Daumen und Zeigefinger liegt. (Abb.1)



Abb.1

#### Messwert-Anzeige

Die Ablesegenaugigkeit des „mini LIGNO“ beträgt 0,1 %. Das Display zeigt den Feuchtegehalt zwischen 6 % und 75 %. Bei Feuchtwerten über 75 % erscheint im Display „Value over 75 %“, bei Feuchtwerten unter 6 % erscheint „Value under 6 %“. In beiden Fällen leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des Gerätes rot. Die Spannungsanzeige der Batterie erscheint während der Messung im Display.

#### Auswahl Holzgruppen

Durch einen Doppelklick auf den Schalter (Abb. 2) gelangen Sie in das Auswahlmenü. Durch einen einfachen Klick auf den Schalter können Sie nun zwischen den 4 Holzgruppen, bis zu 16 von Ihnen gewünschten Holzarten und der Referenzskala wählen. Nach 5 Sekunden ohne Klick wird Ihre Auswahl gespeichert und das Messgerät schaltet sich automatisch ab. Nun kann die Feuchtemessung vorgenommen werden.



Abb.2

#### Holzgruppe 1:

Luoro Vermelho, Parana Pine (Kern), Kiefer rot, Rubberwood, Spanplatten (phenolharzverleimt), Zebrano.

#### Holzgruppe 2:

Abachi/Samba, Abura/Bahia, Afromosia, Andiroba, Angelique, Buche, Buche gedämpft, Fustic/Tatajuba, Gonzales Alves, Goupie, Hartfaser-Hartplatten, Iroko/Kambala, Kastanie, Meprusse, Missanda, Mora, Niangon, Oregon, Palisander, Panga Panga, Pappel, Parana Pine (Splint), Ramin, Spanplatten (harnstoffverleimt), Teak, Wenge, Zeder weiß/rot.

#### Holzgruppe 3:

Afzelia, Agba, Ahorn, Alerce, Azobe/Bongossi, Birke, Douglasie, Eiche, Eiche amerikanisch rot, Erle, Esche, Eukalyptus, Fichte, Hemlock, Holzfaser-Dämmplatten, Ilomba, Jakaranda, Keruing, Kiefer, Kirschbaum, Lauan red, Lärche, Lenga, Limba, Macoré, Merbau, Movingui, Nussbaum, Olive, Parana Pine, Peroba de Campos, Pitch Pine, Radiata Pine, Rauli, Redwood californisch, Seekiefer, Tanne, Ulme.

#### Holzgruppe 4:

Bangkirai/Balau, Bilinga, Bubinga, Dibetou, Kapur, Mahagoni, Mahagoni Sipo, Mahagoni/Tiama, Meranti hell, Meranti dunkel (dark & red), Nussbaum afrikanisch, Seraya.

**Referenzskala:** Die Referenzskala zeigt Werte zwischen 1 und 100 an. Wobei 1 für die niedrigste messbare Feuchte und 100 für die höchste messbare Feuchte steht.

#### Messspitzen

Ihr mini LIGNO ist serienmäßig mit 5,5 mm Messspitzen ausgestattet. Damit erreichen Sie eine Messtiefe von 5 mm. Tieferreichende Messungen in weicheren Hölzern sind mit den längeren Wechselspitzen möglich. Sie messen damit 9 mm tief. Diese sind im Gerät befestigt und können einfach gegen die Serienspitzen getauscht werden. Dazu öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Schraube auf der Rückseite des Gerätes lösen.

#### Batteriewechsel

Eine Batterie reicht für ca. 3000 Messungen. Das „mini LIGNO“ zeigt während der Messung an, ob die Batterie verbraucht ist. Die Batterie können Sie wechseln, indem Sie die Schraube auf der Rückseite des Gerätes lösen und das Gehäuse öffnen.

**Achtung:** Bitte beim Schließen des Gehäuses unbedingt darauf achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden. Batterie-Typ: 9V (Block) 6LR61

#### Garantie, Werksservice

Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Feuchtemessgerät. Als Garantieschäden zählen keine Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät entstanden sind.

#### Entsorgung

Das Gerät, die Batterie und die Verpackung muss gem. den gesetzlichen Vorschriften in einem Recycling-Zentrum erfolgen.

#### Sicherheitshinweis

**Achtung:** Wenn das Messgerät ohne aufgesetzte Schutzkappe getragen wird, besteht Verletzungsgefahr durch offene Messspitzen. Ebenso durch unvorsichtige Handhabung der Messspitzen beim Messvorgang. Prüfen Sie unbedingt vorher, dass sich an der Stelle, an der Sie die Elektrodenspitzen in Wände oder Decken eindrücken, keine elektrischen Leitungen, Wasserrohre oder sonstige Versorgungsleitungen befinden.

Das Messgerät darf nur, bestimmungsgemäß, wie in dieser Anleitung beschrieben eingesetzt werden. Gerät und Zubehör von Kindern fernhalten!

#### Weitere Feuchtemessgeräte

#### mini LIGNO „duo“

- Feuchtemessung in 4 Holzgruppen, 8 Baustoffen und einer Referenzskala
- Messbereich Holz 6 – 75 %
- Messbereich Baustoffe: trocken, feucht, nass.

#### mini LIGNO „classic“

- Feuchtemessung in 4 Holzgruppen
- Messbereich 6 – 75 %

#### mini LIGNO „classic +“

- Feuchtemessung in 4 Holzgruppen, 16 verschiedenen Holzarten und einer Referenzskala
- Messbereich 6 – 75 %

#### maxi LIGNO

- Profimessgerät
- Feuchtemessung in 4 Holzgruppen und 28 verschiedenen Holzarten
- Messbereich 6 – 75 %
- Temperatur des Messgutes einstellbar

# Français

# Notice d'Utilisation

L'étonnante du « mini LIGNO » se fait automatiquement, l'indication se référant toujours à 20°C. Par fortes variations des températures extérieures ou du matériau à mesurer, la valeur de mesure peut être inexacte. Pour prendre la mesure, ôtez la calotte de protection et emboîtez-la sur l'extrémité de l'appareil. Avant la mesure, sélectionnez le type de bois auquel appartient votre matériau, comme expliqué sous « Sélection des groupes de bois ». Maintenant, tenez l'appareil en sorte que le creux de la calotte se trouve entre le pouce et l'index (voir Fig. 1).

Enfoncez les pointes de mesure profondément dans le bois. Le mini LIGNO est résistant aux chocs et incassable. Le capteur qui se trouve entre les pointes de mesure (ci-après appelé bouton) met l'appareil en route automatiquement dès que les pointes de mesure ont pénétré dans le matériau.

#### Indicateur de la valeur de mesure

L'exactitude de lecture du « mini LIGNO » est de 0,1 %. L'écran affiche les taux d'humidité se situant entre 6 % et 75 %. En cas de taux d'humidité supérieur à 75 %, l'écran affiche « Value over 75 % », en cas de taux d'humidité inférieur à 6 %, l'écran affiche « Value under 6 % ». Dans les deux cas, le rétroéclairage de l'appareil est

**lignomat**

Lignomat GmbH  
Brandfeldstraße 2  
91614 Mönchsroth  
Germany

Tel.: +49 (0) 9853 / 38 555 - 23  
Fax: +49 (0) 9853 / 38 555 - 19  
Mail: info@lignomat.de  
Web: www.lignomat.de

rouge. Pendant la mesure, l'indicateur de tension de la pile s'affiche sur l'écran.

#### Sélection des groupes de bois

Appuyez deux fois sur le bouton pour afficher le menu de sélection (Fig. 2). Appuyez ensuite une seule fois sur le bouton pour choisir parmi les 4 groupes de bois, jusqu'à 16 essences de bois dans la langue choisie, et l'échelle de référence. Si pendant 5 secondes vous n'appuyez plus, votre choix est mémorisé et l'appareil s'éteint automatiquement. A présent, vous pouvez mesurer l'humidité.

#### Bois groupe 1:

Luoro Vermelho, Pin du Parana (coeur), Pin rouge, Hévéa, Panneaux d'agglomérés (encollés à la résine phénoplastique), Zebrano.

#### Bois groupe 2:

Abachi/Samba, Abura/Bahia, Afrormosia, Andiroba, Angelique, Hêtre, Hêtre étuvé, Fustic/ Tatajuba, Gonzales Alves, Gouphia, Panneaux durs, Iroko/Kambala, Châtaignier, Mecrusse, Missanda, Mora, Niangon, Oregon, Palissandre, Panga Panga, Peuplier, Pin Parana (Splint), Ramin, Panneaux d'agglomérés (encollés à la résine aminoplastique), Teck, Palissandre d'Afrique, Cèdre blanc/rouge.

#### Bois groupe 3:

Afzelia, Agba, Erable, Alerce, Azobé, Bouleau, Douglas, Chêne, Chêne rouge am., Aulne, Frêne, Eucalyptus, Epicea, Sapinette du Canada, Panneaux de fibres isolants, Ilomba, Jacaranda, Keruing, Pin sylvestre, Cerisier, Luan rouge, Mélèze, Lenga, Limba, Macoré, Merbau, Movingui, Noyer, Olivier, Pin du Parana, Peroba, Pin rigide, Pin Radiata, Rauli, Séquoia, Pin maritime, Sapin, Orme.

#### Bois groupe 4:

Bangkirai/Balau, Bilinga, Bubinga, Dibetou, Kapur, Mahagoni, Mahagoni Sipo, Mahagoni/Tiama, Meranti clair, Meranti foncé (foncé & rouge), Noyer africain, Seraya.

#### Echelle de référence:

L'échelle de référence indique des valeurs allant de 1 à 100, 1 étant l'humidité mesurable la plus basse, 100 l'humidité mesurable la plus élevée.

#### Pointes de mesure

Votre mini LIGNO est équipé en série de pointes de mesure de 5,5 mm, qui vous permettent d'atteindre une profondeur de mesure de 5 mm. Pour des mesures plus profondes dans des bois plus tendres, vous pouvez utiliser les électrodes de remplacement plus longues, allant jusqu'à une profondeur de 9 mm. Ces électrodes sont intégrées dans l'appareil et peuvent être mises à la place des électrodes de série. Pour cela, ouvrez l'appareil en défaissant la vis à l'arrière de l'appareil.

#### Remplacement de la pile

Une pile permet d'effectuer environ 3000 mesures. Pendant la mesure, le mini LIGNO affiche si la pile est usée. Pour changer la pile, tournez la vis à l'arrière de l'appareil et ouvrez le boîtier à piles.

**Précaution :** En refermant le boîtier, il est impératif qu'aucun fil ne reste coincé.

Pile 9V (bloc) 6LR61

#### Garantie, Service après-vente

L'humidimètre bénéficie d'une garantie de 2 ans. Sont exclus de cette garantie les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

#### Mise au rebut

Conformément à la loi, l'appareil, la pile et l'emballage doivent être éliminés dans un centre de recyclage.

#### Avis de sécurité

**Précaution :** Transporter l'appareil de mesure sans sa calotte de protection en place peut entraîner des blessures dues aux pointes de mesure découvertes. Ceci s'applique également en cas de manipulation inappropriée des pointes pendant la mesure. Avant la mesure, il est indispensable de vérifier qu'aux endroits des murs ou plafonds où vous souhaitez enfoncez les pointes, il n'y a ni fils électriques, ni tuyaux d'eau, ni tout autre conduit d'approvisionnement.

L'appareil de mesure doit être utilisé uniquement selon les instructions de la présente notice. Tenir l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants !

#### Autres humidimètres

##### mini LIGNO „duo“

- Mesures d'humidité dans 4 groupes de bois, 8 matériaux, une échelle de référence
- Plage de mesure bois 6 – 75 %
- Plage de mesure matériaux: sec, humide, mouillé.

##### mini LIGNO „classic“

- Mesures d'humidité dans 4 groupes de bois
- Plage de mesure 6 – 75 %

##### mini LIGNO „classic+“

- Mesures d'humidité dans 4 groupes de bois, 16 essences de bois différentes, une échelle de référence
- Plage de mesure 6 – 75 %

##### maxi LIGNO

- Humidimètre professionnel
- Mesures d'humidité dans 4 groupes de bois et 28 essences de bois différentes
- Plage de mesure 6 – 75 %
- Température réglable en fonction du matériau à mesurer

## English User Instructions

All Lignomat meters check and adjust the calibration. All devices are calibrated for a wood temperature of 20° C (68° F). Largely differing air or wood temperatures may result in deviant measurement results. Before taking measurement with a mini LIGNO, the protective cap over the pins has to be removed and should be placed on the other end of the meter for easy pin insertion. Now hold the device so, that the deepening of the cap locates in between thumb and index finger. (see Fig.1)

All mini LIGNOS are equipped with built-in wood group corrections. Choose the wood group as described in "selecting wood group". Poke the pins deeply into the material. The mini LIGNO is shock and shatterproof. The

switch in between the pins automatically turns the mini LIGNO on, when the pins penetrate the material.

#### Display

The accuracy for the mini LIGNO is 0,1 %. The measuring range of the moisture content appears in between 6% and 75 %. For values above the measuring range the display shows "value over 75 %". For values under 6 % the display shows "value under 6 %". In both cases, the backlight of the device lights up red. The voltage of the battery indicator appears during the measurement.

#### Setting wood groups

Click on-off switch twice to access check/change mode. To change setting between wood groups, species of wood, building materials and 1 reference scale click on-off switch again. After 5 seconds without clicking, your selection is saved and the meter turns off automatically. You may now start to measure. Change mode is only accessible when meter is off.

#### Wood group 1:

Luoro Vermelho, Parana Pine (Kern), Rotkiefer, Rubberwood, Spanplatten (phenolharzverleimt), Zebrano.

#### Wood group 2:

Abachi/Samba, Abura/Bahia, Afrormosia, Andiroba, Angelique, Buche, Buche gedämpft, Fustic/Tatajuba, Gonzales Alves, Gouphia, Hartfaser-Hartplatten, Iroko/Kambala, Kastanien, Mecrusse, Missanda, Mora, Niangon, Oregon, Palisander, Panga Panga, Pappel, Parana Pine (Splint), Ramin, Rio Palisander, Sapeli-Mahagoni, Selangan Batu, Spanplatten (harnstoffverleimt), Teak, Wenge, Zeder weiß/rot.

#### Wood group 3:

Afzelia, Agba (Tola Branca), Ahorn, Alerce, Azobe/Bongossi, Birke, Douglasie, Eiche, Eiche rot, Erle, Esche, Eukalyptus, Fichte, Hemlock, Holzfaser-Dämmplatten, Ilomba, Jakaranda, Keruing, Kiefer, Kirschlorbeer, Lahan, Lärche, Lenga, Limba, Luad Rot, Macoré, Merbau, Movingui, Nussbaum, Olive, Parana Pine weiß, Peroba de Campos, Pitch Pine, Radiata Pine, Rauli/Roble, Cal. Redwood, Seekiefer, Tanne, Tiama, Ulme, Yang.

#### Wood group 4:

Bangkirai/Balau, Bilinga, Bubinga, Dibetou, Fichte, Kapur, Kirsche, Luan (white & red), Mahagoni, Mahagoni/Tiama, Meranti hell, Meranti dunkel (dark & red), Nussbaum afrikanisch, Seraya, Sipo Mahagoni

**Reference scale:** The reference scale indicates values between 1 and 100. 1 stands for the lowest measurable humidity and 100 for the highest measurable humidity.

#### Pins

All mini LIGNOS come with 2 sets of pins for a measuring depth of 5,5 mm (3/16") and for 9 mm (6/16"). To exchange pins, remove screw on back cover, open up into 2 halves. The longer pins are stored inside the back cover on either side of the indentations for the pins. Remove and replace pins.

#### Battery

The battery lasts for about 3000 measurements. During measurement the display shows if voltage is high enough. To change the battery, remove the screw from the back cover and open in 2 halves.

**Note:** When closing the device, ensure that no wires are pinched.

Battery - type: 9V 6LR61

#### Warranty, Service

You have a 2 year factory-warranty on the mini LIGNO. There is no warranty for any damage caused by improper handling of the device.

#### Disposal

The device, the battery and the packaging must be disposed according to local provisions.

#### Safety instructions

**Note:** If the meter is worn without the protective cap injury may occur due to the pins. Injury may also occur due to careless handling of the pins during measurement. Make sure no electric lines, water pipes and other supply lines are at the point you want to press the pins. The meter may only be used as described in this manual. Keep away from children.

#### More moisture meters

##### mini LIGNO „classic“

- Moisture measurement in 4 Wood groups
- Measuring range 6 – 75 %

##### mini LIGNO „duo“

- Moisture measurement in 4 Wood groups,
- 8 Non wood building materials and 1 reference scale
- Measuring range Wood 6 – 75 %
- Measuring range Building materials: dry, moist, wet.

##### mini LIGNO „classic+“

- Moisture measurement in 4 Wood groups,
- 16 different species of Wood and 1 reference scale
- Measuring range 6 – 75 %

##### combi SCAN

- Moisture measurement leaves no pinholes
- Measuring range 6 – 70 %

##### maxi LIGNO

- Professional measuring instrument
- Moisture measurement in 4 Wood groups and 28 different species of Wood
- Measuring range 6 – 75 %
- Temperature of the measurement adjustable

##### Pocket 4

- Moisture measurement in 4 Wood groups,
- 16 different species of Wood and 7 Building materials
- Measuring range 5 – 99,9 %
- Temperature of the measuring adjustable
- Measurement with pins and pinless